

DAS ZEICHNET UNSERE MINI REISKOCHE R AUS



- ✓ Elektrischer Reiskocher für 1-2 Portionen
- ✓ Einfache Bedienung für perfekt gegarten Reis
- ✓ Handliche Größe für kleine Haushalte & unterwegs

Ein Überblick

Ooh, ist der nicht süß? Unser Mini Reiskocher hat so viel mehr zu bieten als seine hübsche Schale. Im Kern kocht er dir dank kinderleichter Bedienung und keramikbeschichtetem Innentopf jedes Korn auf den Punkt. Und zugegeben: er ist einfach verdammt niedlich, unser Baby Reiskocher.

Mini Reiskocher, maximaler Geschmack

In unserem Kleinen steckt ein wahrer Küchenheld: er bereitet dir mit seinen 0,3 Litern Füllvolumen nicht nur **bis zu 2 Portionen** Weißen Reis zu – auch Vollkornreis ist für den Mini Kocher gar kein Problem. Die gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt dafür, dass der Reis von allen Seiten optimal gegart wird. So hast du jedes Mal das ideale Ergebnis – ganz ohne lästiges Rühren und mit nur einem Knopfdruck.

Was das genau bedeutet? Freu dich auf perfekt gegarten Sushi Reis, Basmati Reis, Jasmin Reis, Natur Reis und noch sooo viel mehr. Ein echter Gamechanger, unser Mini Reiskocher!

Klein, aber oho!

Moment mal, noch mehr Küchengeräte? Auf der Küchenzeile ist kein Platz mehr und der Schrank quillt auch langsam über. Na, dann kennst du unseren Mini Reiskocher wohl noch nicht. Der ist perfekt für alle, die nicht so viel Platz haben, auf 1-2 Portionen perfekt gegarten Reis aber niemals verzichten möchten. Der kleine Kocher ist dabei nicht nur für Singles und kleine Haushalte geeignet – auch für unterwegs ist der Mini Reiskocher mit seinen 0,3 Litern Füllvolumen genau die richtige Wahl.

Mit den Farben Schwarz, Hellblau und Salbeigrün macht er in jeder Umgebung so richtig was her. Die praktischen Henkel machen ihn schließlich zu deinem neuen, treuen Begleiter.

Reis im Mini Reiskocher zubereiten

Die Zubereitung von Reis im Mini Reiskocher ist kinderleicht: einfach **Reis und passende Wassermenge in den Innentopf** geben, ab in den Reiskocher, **Deckel drauf und starten!** Wir empfehlen dir, den Reis vor der Zubereitung zwei- bis dreimal durchzuwaschen. Achte beim Schließen des Geräts außerdem darauf, den Deckel richtig herum auf den Reiskocher zu setzen. Die korrekte Positionierung erkennst du an den aufgedruckten Reiskörnchen.

Einfache Reinigung

Der herausnehmbare Innentopf lässt sich mühelos mit warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen. Auch der innere Bereich und der Korpus des Mini Reiskochers können einfach mit einem weichen Schwamm ausgewischt werden. Achte darauf das Gerät nach jedem Kochvorgang zu reinigen. Wichtig: Der Reiskocher und der Innentopf sind **nicht spülmaschinengeeignet**, daher bitte nur von Hand reinigen.

Details

- Mit hochwertiger Keramikbeschichtung
- Abmessungen: Breite - 16,9 cm, Tiefe - 15,5 cm, Höhe - 17 cm
- Leistung: 120 W / 220-240 V
- Füllmenge: 0,3 l (ca. 2 Tassen Reis)
- Gewicht Reiskocher: 976 g, Gewicht Innentopf: 115 g
- Mit Sicherheitsverschluss
- Farben: Schwarz, Salbeigrün, Hellblau
- Inklusive Innentopf Messbecher und Reislöffel
- Solltest du einen Defekt an deinem Reiskocher feststellen, kontaktiere bitte unseren Customer Support
- Bei eigenmächtigen Veränderungen am Gerät erlischt leider unsere Gewährleistung

Für mehr Informationen schaut euch gerne auch die BDA an:

[Zur Bedienungsanleitung](#)