

Montageanleitung ECO-GT/ ECO-MP

Empfohlene Untergründe

Pipelife ECO-GT sowie ECO-MP sind zur direkten Montage auf Vollziegel, Hochlochziegel, Beton, Porenbeton sowie Kalksandstein konzipiert und das mitgelieferte Montagematerial auf diese abgestimmt. Bei abweichenden Untergründen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Pipelife-Berater auf.

1. Montage Grundträger

Der Grundträger wird mithilfe der mitgelieferten Schrauben vertikal (Montagelöcher oberhalb und unterhalb vom Geräteträger-Korpus) auf dem Untergrund fixiert.

Aufgrund seiner eckigen Bauform lässt sich der Grundträger bei der Verlegung handelsüblicher Dämmplatten (Polystyrol, Mineralwolle, Holzfaser) gut in den Verbund integrieren.

2. Ablängen Grundträger

Das Ablängen des Trägers erfolgt idealerweise nach Verlegung der Dämmplatten bündig zur Dämmplatte. Wir empfehlen hierzu die Verwendung eines oszillierenden Multitools mit Sägeblatt für Hartkunststoff.

Alternativ kann der Grundträger vor Verlegung der Dämmplatte mit einer handelsüblichen Kunststoffsäge auf die Dämmstoffdicke gekürzt werden. Zur einfacheren Handhabung sind am Grundträger zwischen einer Länge von 50 und 320 mm alle 10 mm Markierungen angebracht.

3. Montage Elektrodose (ECO-GT) bzw. Montageplatte (ECO-MP)

Sowohl Elektrodose als auch Montageplatte werden mithilfe der mitgelieferten Kunststoffschrauben eingesetzt. Zuvor empfehlen wir das Ausschäumen des Grundträgers mit handelsüblichem wasserfestem PU-Schaum.

Optional: Kombination von ECO-MP bei erhöhten Lasten

Sollen am Montageplattenträger ECO-MP höhere Lasten befestigt werden oder wird mehr Montagefläche benötigt, so lässt sich dies einfach durch die Aneinanderreihung weiterer Montageplattenträger ECO-MP durchführen.

PIPELIFE 

