

FEEDHALTER FH 1H, FH 4 KA, FH 1TR

FH 1TR

- ☐ LNB- Adapter in High-Quality, welcher die Montage von Standard-LNB's an SAT- Antennen der Marke ' Technisat ' oder baugleicher Modelle ermöglicht
- ☐ Material: Aluminium-Druckguss und Edelstahlschrauben
- ☐ Feedaufnahme: Ø 40 mm
- ☐ passend für Technisat- Antennen mit Doppelrohr-Feedarm
Bei Modellen mit der Rohrbefestigung am Feedarm, muss zur Befestigung an der hierfür vorgesehenen Stelle ein Loch aufgebohrt werden
- ☐ bequeme Montage des Halters mit dem LNB am Boden
- ☐ einfache Befestigung der Einheit an der Antenne (2 Schrauben)
- ☐ jederzeit Erweiterung auf bis zu 5 Sat- Positionen ohne Demontage der bisher eingebauten LNB's möglich
- ☐ Austausch defekter LNB's ohne Demontage der gesamten Einheit
- ☐ bei LNB- Wechsel keine erneute Justierung der Einheit erforderlich



FH 1H

- ☐ LNB- Adapter in High-Quality, welcher die Montage von Standard-LNB's an ältere SAT- Antennen der Marke FUBA/Hirschmann oder bauähnlicher Modelle ermöglicht
- ☐ Material: Aluminium-Druckguss und Edelstahlschrauben
- ☐ Feedaufnahme: Ø 40 mm
- ☐ passend für FUBA/Hirschmann- SAT- Antennen oder baugleich
- ☐ bequeme Montage des Halters mit dem LNB am Boden
- ☐ einfache Befestigung der Einheit an der Antenne (2 Schrauben)
- ☐ jederzeit Erweiterung auf bis zu 5 Sat- Positionen ohne Demontage der bisher eingebauten LNB's möglich
- ☐ Austausch defekter LNB's ohne Demontage der gesamten Einheit
- ☐ bei LNB- Wechsel keine erneute Justierung der Einheit erforderlich



FH 4 KA

- ☐ LNB- Adapter in High Quality, welcher die Montage von Standard-LNB's an SAT- Antennen der Marke ' KATHREIN ' oder baugleicher Modelle ermöglicht
- ☐ Material: Aluminium-Druckguss und Edelstahlschrauben
- ☐ Feedaufnahme: Ø 40 mm
- ☐ passend für alle Kathrein- SAT- Antennen oder baugleich
- ☐ bequeme Montage des Halters mit dem LNB am Boden
- ☐ einfache Befestigung der Einheit an der Antenne mit 2 Schrauben
- ☐ jederzeit Erweiterung auf bis zu 5 Sat- Positionen ohne Demontage der bisher eingebauten LNB's möglich.
- ☐ Austausch defekter LNB's ohne Abbau der gesamten Einheit
- ☐ bei einem LNB- Wechsel keine neue Justierung der Einheit nötig

