

Einkabelspeisesystem

Satellitenempfangsanlage ausrichten

Das Ausrichten der Kathrein Euroline-Satellitenempfangsanlage der Montageanleitung entnehmen, die der Parabolantenne beige-packt ist. Bei Fremdfabrikaten das Ausrichten der Empfangsanlage der mitgelieferten Produktdokumentation entnehmen.

Technische Daten

Typ	Einheit	KEL 4124
Bestellnummer		20110031
Geeignet für Parabolspiegel		KEA 650W/G/R, KEA 750W/G/R, KEA 850W/G/R, KEA 1000W/G/R
Eingangsfrequenz	GHz	10,70 – 11,70 und 11,70 – 12,75
Ausgangsfrequenz	MHz	950 – 2150
Oszillatorfrequenz (L. O.)	GHz	10,4
Polarisationsentkopplung	dB	min. 22
Ausgang/Impedanz	-/ Ω	F-Buchse/75
Versorgungsspannung LNB	V	11 – 19
Stromaufnahme LNB	mA	max. 300
Abmessung Feed-Aufnahme ($\varnothing$)	mm	40
Abmessungen mit Kappe	mm	121 x 70 x 91
Gewicht ca.	kg/St.	0,195

Garantiebedingungen

- Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf den Ersatz des Produktes.
- Das LNB muss fachmännisch, unter Berücksichtigung der Vorgaben der beigelegten Gebrauchsanleitung, montiert werden.
- Das LNB darf nicht verändert werden, z. B. durch das Anbohren.
- Das LNB darf mechanisch nicht beschädigt werden, z. B. durch Deformationen nach einem Absturz vom Dach.
- Das LNB darf nicht durch Chemikalien beschädigt werden, z. B. durch Lösungsmittel, Lacke, Reinigungsmittel o. Ä.
- Des Weiteren besteht keine Garantie für die Folgen höherer Gewalt, z. B. durch Blitzeinschlag, Sturm oder Hagel.
- Als Garantienachweis dient ausschließlich die Originalrechnung.

Reparatur und Austausch

Sollten Sie mit den Kathrein Euroline-Qualitätsprodukten wider Erwarten Probleme haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler bzw. mit unserer Servicestelle in Verbindung. Die Anschrift unserer Servicestelle lautet:

REP and MORE GmbH

Hauptstr. 2a

35792 Löhnberg-Obershausen

Telefon: +49 6477 6123-101

Fax: +49 6477 6123-020

E-Mail: service-kathrein@repandmore.com

Entsorgung



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen – gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 – über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.