



ELSNER WG TH Innenraumsensor mit Temperatur- und Feuchtesensor reinwe
Art. Nr. ELS20557

- Funk Innenraumsensor mit Glasoberfläche
- Messung von Temperatur, Feuchte und CO₂
- Zusätzliche Sensoren für WS1/1000 Color/Style/ Connect, Solexa II
- Funk-Kommunikation, Frequenz: 868,2 MHz
- Passt in alle 55 x 55 mm Schalterprogramme
- Betriebsspannung: 11 – 28 V DC
- Montageart: Up, 55 x 55 mm (L x B), Aufbauhöhe 10 mm

Der Innenraumsensor WGTH gl überträgt per Funk Temperatur und Feuchtigkeit an die Steuerung. Es können mehrere WGTH gl an einer Steuerung eingelernt werden. Das Einlernen wird im Kapitel „Funkverbindungen lernen“ beschrieben (Handbuch der Steuerung). Der WGTH gl besteht aus dem Gehäuse, der Trägerplatte und einem Rahmen. Alternativ zum mitgelieferten Rahmen kann ein Rahmen der im Gebäude verwendeten Schalterreihe verwendet werden. Sie benötigen zusätzlich eine Gerätedose (Ø 60 mm, 42 mm tief, nicht im Lieferumfang enthalten). Für die Spannungsversorgung (7...30 V DC) können z. B. 12 V DC von der Anschlussplatine der Steuerung abgegriffen werden (Multifunktions-Eingang).

Technische Information

Einsatzgebiet	Raum
Geeignet für Wandmontage	Ja
Schalterprogramm	Cala
Type	Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit	Ja
Temperaturmessbereich	-5 - 60 °C

Drahtlos	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Höhe Gehäuse	55 mm
Gehäusebreite	55 mm
Gehäusetiefe	8 mm
EAN	4051996205579

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	9024660000	Berker Zwischenring für Berker Q.1/Q.3/Q.7 polarweiß