

Frostwächter FML Konvektoren

Kompakte Lösung für den Frostschutz



- Effizient
- Passt überall
- Plug & Play

[Online Katalog öffnen](#)

Klein, aber effizient

Der Frostwächter gibt trotz seiner geringen Größe viel Wärme ab und bietet Frostschutz z. B. in Häusern, in der Nähe von Wasserleitungen, kleinen Lagerhallen, Gewächshäusern und Schaltschränken.

Lohnenswert

Frost und niedrige Temperaturen können große Schäden an Geräten und Pflanzen verursachen. Der Frostwächter von Frico ist eine günstige Investition, die viel Geld sparen kann.

Benutzerfreundlich

Der Frostwächter wird mit einem 1 m langen Kabel und einem Stecker für den Anschluss an eine geerdete Wandsteckdose geliefert. Der eingebaute Thermostat mit einem Einstellbereich von +5 °C bis +35 °C lässt sich einfach über einen Drehknopf am Gerät einstellen.

Kompakte Bauweise

Der Frostwächter wird je nach Modell waagrecht oder senkrecht montiert und ist dank seiner geringen Größe sehr einfach zu positionieren.

Der Frostwächter bietet Frostschutz z.B. in Häusern, in der Nähe von Wasserleitungen, kleinen Lagerhäusern, Gewächshäusern und Schaltschränken. Der Frostwächter ist in den Ausführungen weiß oder Edelstahl erhältlich.

Der Frostwächter FML/FMLR wird in horizontaler Position an der Wand montiert, wobei sich der Drehknopf auf der rechten Seite befindet. FMS wird in vertikaler Position montiert. Alle Modelle sind mit 1 Meter Kabel und Stecker für den Anschluss an eine geerdete Wandsteckdose ausgestattet.

- Rohrelement aus rostfreiem Stahl.
- Integrierter Überhitzungsschutz.

FML/FMLR/FMS hat einen eingebauten Thermostat.

Installation		
Art der Installation	Horizontal	
Nenndaten		
Gehäusefarbe	Weiß	
Gehäusefarbe, NCS	NCS 1103-Y06R	
Schutzart	IP31	
Abmessungen und Gewichte		
Breite	398	mm
Höhe	90	mm
Tiefe	68	mm
Gewicht	0,9	kg
elektrische Erwärmung		
Heizleistung	0,3	kW
Stromstärke, Heizung	1,3	A
Spannung, Heizung	230	V
Phasen	1~	

Dokumente

- Katalogseiten FML
- Handbuch FML FMLR FMS
- Declaration of Conformity FML/FMLR/FMS
- UKCA Declaration FML/FMLR/FMS