

Secvest Funk-Bedienteil



Sonepar Artikelnummer	120590291
EAN	4043158069426
Hersteller Artikelnummer	FUBE50001
Hersteller Typ	FUBE50001
Hersteller Name	ABUS
Gewicht (Kg)	0,176
Zolltarif Nr.	85269200

Einfach Bedienung per Code oder Proximity Schlüssel Das Secvest Funk-Bedienteil ist ein optionales Zubehör für die Secvest. Per PIN-Code können Sie von jedem Funk-Bedienteil aus Ihre Anlage bedienen. Sogar die Aktivierung und Deaktivierung per Proximity Schlüssel ist möglich. Flexibler Einsatz in Eingangsbereichen Bis zu 8 Bedienteile lassen sich in das Alarmsystem integrieren. In verschiedenen Teilen Ihres Gebäudes angebracht, sorgen diese Erweiterungsbausteine für zusätzlichen Komfort. Ohne jedes Mal den Weg zur Alarmzentrale zurückzulegen, lässt sich die Secvest direkt am Funk-Bedienteil aktivieren oder deaktivieren. Neben der internen Aktivierung bzw. der Aktivierung einzelner Teilbereiche können Sie je nach Wunsch auch einen Ausgang schalten, z.B. das Garagentor. Sichere Funkkommunikation Dieses Produkt ist gemeinsam mit der Funkalarmanlage Secvest und der Secvest Touch durch ein sicheres Funkkommunikationsverfahren vor sog. Replayangriffen geschützt. Dieses Verfahren zum Schutz vor Manipulation durch Dritte, übertrifft die Anforderungen der Sicherheitsnorm „DIN EN 50131-1 Grad 2“.

Technische Daten

Mit LCD-Anzeige	Nein	Mit LED-Anzeige	Nein
Touchpanel	Nein	Anzahl der Gruppen	4
Montageart	Aufbau	Erweiterungspanel	Ja
Höhe	120 mm	Breite	120 mm
Tiefe	30 mm	Farbe	weiß
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85269200
Gewicht	0.176 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Zertifikat • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)