

Einfach Taster mit LED und Komfort Sensoren für Niko Home Control, Sym



Sonepar Artikelnummer	121131013
EAN	5413736397545
Hersteller Artikelnummer	157-52921
Hersteller Typ	157-52921
Hersteller Name	NIKO
Gewicht (Kg)	0,015
Zolltarif Nr.	85362010

Dieser Einfach Taster mit dem Symbol "Haus verlassen" kann so konfiguriert werden, dass er eine Vielzahl von Aktionen und Routinen in einer Niko Home Control II Installation mit Busverkabelung steuert. Er ist mit einer programmierbaren LED ausgestattet, die eine (invertierte) Rückmeldung über die ausgeführte Aktion gibt. Darüber hinaus kann der Taster als Orientierungsleuchte dienen, wenn die LEDs eingeschaltet sind. Dank des integrierten Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensors unterstützt der Taster auch eine Mehrzonen Klima und Lüftungssteuerung, mit der Sie Ihre Energieeffizienz und Ihren Gesamtkomfort steigern können. • Der vielseitig einsetzbare Temperatursensor kann zur Steuerung einer Heiz /Kühlzone innerhalb einer Niko Home Control II Installation, als einfaches Thermometer oder zur Schaffung bestimmter Bedingungen (z. B. zur Steuerung von Markisen) eingesetzt werden. • Der Feuchtigkeitssensor kann auch innerhalb von Routinen verwendet werden, zum Beispiel für die automatisch

Technische Daten

Bussystem KNX	Nein	Montageart	Unterputz	Anzahl der Betätigungspunkte	1
Anzahl der Tasten	1	Oberflächenschutz	lackiert	Farbe	sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk)	Nein	Bussystem Funkbus	Nein	Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Nein	Andere Bussysteme	NHC	Funk bidirektional	Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Nein	Mit Busankopplung	Nein	Mit LED-Anzeige	Ja
Mit Beschriftungsfeld	Nein	Mit Display	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast	Ausführung der Oberfläche	matt	Transparent	Nein
Mit Raumthermostat	Ja	Mit Infrarot-Sensor	Nein	Herkunftsland	TH
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.015 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)